

Toky CI4-RC60 számláló beállítása

Hossz beállítása

1. A kívánt hossz beállításához nyomjuk meg a „◀” gombot 1-szer. Ekkor a „PS1” led világítani kezd.
2. Utána nyomjuk meg az „MD” feliratú gombot 1-szer. Ekkor a „PS2” led kezd világítani. Ekkor a zöld kijelzőn a beállított érték olvasható méterben kifejezve.
3. A „◀” gomb megnyomásával lehet kiválasztani, hogy melyik helyiértéket kívánjuk változtatni. Az aktuális számjegy villog.
4. A „▲” gomb megnyomásával tudjuk beállítani a kívánt értéket. Csak felfelé lehet vele léptetni, 9 után a 0 következik.
5. Addig ismételjük a 3-4-es lépéseket, amíg az összes számot be nem állítottuk.
6. Az „MD” gomb megnyomásával lehet elmenteni a beállított értéket.

A számláló nullázása

- Az előlapon található RST nyomógommbal lehet nullázni a számlálót!

Vezérlő kimenet

A „Vezérlő kimenet” elnevezésű kábel a számláló kimeneti reléjére van kötve az alábbiak szerint:

- barna – COM: A relé közös pontja, az ide kötött jelet kapcsolja rá az NO kontaktusra, vagy veszi le az NC kontaktusról.
- kék – NC: A relé alapesetben zárt kontaktusa a COM-hoz képest.