

Powtech PT200 frekvenciaváltó alapparamétere

Paraméter	Érték	Leírás
P01.03 Alapjel forrása	0	Keyboard nyomógombról
	1	Külső potméter AI1 bemenetre
	3	Külső potméter AI2 bemenetre
	7	Keyboard potméter
P01.01 Start jel forrása	0	Keyboard nyomógombról
	1	Vezérlés sorkapcsokról
	2	Kommunikáció
P05.01	0 – 30%	Nyomaték boost értéke. [Úgy kell ezt az értéket meghatározni, hogy a motort 1Hz-es frekvenciával meghajtva az a névleges áramát vegye fel.]
		Nyomaték boost kikapcsolási frekvencia [Az a frekvencia, ahol a nyomaték boost kikapcsoljon.]
P01.11	0 – 3600	Felfutási idő
P01.12	0 – 3600	Lefutási idő
P01.07		Fmax Max kimeneti frekvencia
P01.09		<i>Alsó határ frekvencia</i> (Ez alá az érték alá nem lehet állítani a kimeneti frekvenciát, ha az értéke nagyobb, mint az Fmin értéke.)
P01.08		<i>Felső határ frekvencia</i> (Ez érték fölé nem lehet állítani a kimeneti frekvenciát, ha az értéke kisebb, mint az Fmax értéke.)
P01.13	0	Működés az alapértelmezett irányba
	1	Működés az ellentétes irányba
	2	Forgásirányváltás tiltása
P06.09		AI1 analóg bemenet alsó értéke
P06.10		AI1 analóg bemenet alsó értékéhez tartozó kimenő érték [%]
P06.11		AI1 analóg bemenet felső értéke
P06.12		AI1 analóg bemenet felső értékéhez tartozó kimenő érték [%]
P06.07	0	Kétvezetékes mód 1
	1	Kétvezetékes mód 2
	2	Három vezetékes mód 1
	3	Három vezetékes mód 2
P06.00	1	DI1 bemenet – Motor forgásirány: FWD
P06.01	2	DI2 bemenet – Motor forgásirány: REV
P03.02		Motor névleges frekvenciája
P03.05		Motor névleges áram
P03.04		Motor névleges feszültsége
P03.01		Motor névleges teljesítménye
P03.03		Motor névleges sebessége (rpm)
P01.15	1	Gyári beállítások visszaállítása (motoradatok megtartásával)
	2	Gyári beállítások visszaállítása, motoradatok is törölve lesznek